



PROTECCION
PARA LA CABEZA

ASTARA[®]

Tapones reutilizables



Tapones auditivos reutilizables

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tapones auditivos reutilizables con cordón. Ofrecen gran comodidad en caja para su almacenamiento. Tiene clip de sujeción de cierre.





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tabla de atenuación – mercado CE

<i>Frecuencia</i>	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
<i>Aten. Media</i>	20.3	21.1	22.1	21.3	24.9	28.0	27.7	34.9
<i>Aten. Standard</i>	8.8	6.5	7.4	5.8	7.3	4.4	5.1	6.4
<i>Aten. Asumida</i>	11.5	14.6	14.7	5.5	17.6	23.6	22.6	28.5

SNR= 21 dB H=33 M=18 L=16

Cumple con la norma

EN 352-3:2003 compatible con ANSI S3.19/S12.6



Características

- El diseño patentado Twin-Cup™ tiene orejeras suaves, con relleno de espuma.
- Diseño para fácil montura sobre casco
- Auricular con puntos de giro que se inclinan para comodidad y eficiencia óptimas.
- Cojines de orejera rellenos con líquido/espuma.
- Código de color para ayudar a satisfacer las necesidades de atenuación. Para niveles de ruido de hasta 105 dBA.



Recomendado para:

- Automotora
- Manufactura en general
- Fabricación de Metales
- Mantenimiento Militar
- Reparación y Operación (MRO)
- Minería
- Petróleo y Gas
- Farmacéutica
- Transportes





PROTECCION PARA LA CABEZA

ASTARA®

Tapones reutilizables

INSTRUCCIONES DE USO



1
Tire la oreja hacia arriba y afuera [Alineando el canal auditivo] para insertar en el oído apretado. Espere unos segundos y compruebe su uso.



2
Tire la oreja hacia arriba y afuera [Alineando el canal auditivo] para insertar en el oído apretado. Espere unos segundos y compruebe su uso.



3
Para retirar, tuerce el tapón sobre si mismo para liberar retírelo con cuidado. No debe tirar bruscamente el tapón.

ASTARA®

Exige seguridad, Exige Astara



Recomendaciones de uso

El nivel de sonido que entra al oído de una persona, cuando usa el protector auditivo según las instrucciones, es muy cercano a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental ponderado en A y la tasa de reducción de ruido (NRR).



Precauciones y Primeros Auxilios

Los protectores auditivos ayudan a prevenir la pérdida de la audición debido a ciertos ruidos. Para proporcionar protección, el protector auditivo debe:

1. Ser adecuado para el trabajo.
2. Ajustarse adecuadamente en el oído,
3. Utilizarse durante todo el tiempo de exposición al ruido,
4. Remplazarse cuando se dañe o sea necesario. No ajustar ni utilizar los protectores auditivos de acuerdo a estas instrucciones reducirá su efectividad. Si no utiliza protección auditiva el 100% del tiempo que está expuesto a ruidos peligrosos, puede aumentar dramáticamente su riesgo de perder la capacidad auditiva.

Vida útil del Producto

Mantenimiento Para un mejor resultado, lave los tapones en una solución líquida de jabón blanco, enjuáguelos y séquelos al aire



Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante será responsable de cualquier lesión personal, perdida o daño, ya sean directa o consecuente de mal uso de este producto. Antes de usarlo, se debe determinar si el producto. Antes de usarlo, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo de conexión con dicho uso.





Modelos



GA-130-CA

- Tapones auditivos reutilizables con cordón
- Ofrecen gran comodidad
- Poseen una caja para su almacenamiento
- Tienen clip de sujección de cierre



GA-130-CA-R

- Tapones auditivos reutilizables con cordón
- Ofrecen gran comodidad
- Poseen una caja para su almacenamiento
- Tienen clip de sujección de cierre